

MANUÁL

POUŽITIE:

1. Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie vzduchového chladiča.
2. Nastavte intenzitu hmly stlačením tlačidla pre hmlu. Môžete si vybrať z režimu Low a High(nízka/vysoká). Svetelné indikátory vedľa tlačidla vám ukazujú nastavenú intenzitu.
3. Nastavte rýchlosť ventilátora stlačením tlačidla pre ventilátor. Môžete si vybrať z režimu Nízka, Stredná a Vysoká. Svetelné indikátory vedľa tlačidla vám ukazujú nastavenú intenzitu.
4. Zapnite/vypnite svetlo stlačením tlačidla v pre svetlo. Môžete si vybrať medzi plnými farbami alebo režimom farebného cyklu.
5. Funkciu „hmla“ nie je dovolené používať bez ventilátora.

VÝMENA FILTRA:

Vodný filter by sa mal meniť každých 6 mesiacov, alebo keď máte pocit, že chladič vzduchu nefunguje tak, ako by mal.

1. Ozdpojte zariadenie zo zásuvky
2. Jemne zatlačte na uvoľňovaciu západku na spodnej časti prednej mriežky a stiahnite



mriežku nadol a smerom od zariadenia. Odložte ju bokom.

3. Uchopte filter a opatrne ho úplne vysuňte z jednotky.
4. Vložte nový filter do chladiča vzduchu.
5. Vložte hornú úchytku prednej mriežky do otvoru a zatlačte uvoľňovaciu úchytku späť na miesto.

Špecifikácie:

Rozmery: 16X16X16cm

Príkon: 5W

Kapacita nádržky na vodu: 300 ml

Rozhranie napájania: Micro USB, 5V 1A