



PORTABLE ELECTRIC

JUICE CUP

SmoothieJet



1. Chod tohto zariadenia zabezpečuje batériou poháňaný DC motor. Pre nabíjanie tohto výrobku môže byť použitých mnoho nabíjačiek pre mobilné telefóny. Pred použitím zariadenie nabite nami dodávaným USB káblom. Primeraný čas nabíjania je cca 3 hodiny.
2. Pri prevádzke zariadenia ja zakázané otvoriť veko, vkladať ruky alebo niečo tvrdé do pohára.
3. Pred čistením sa uistite, že je vypínač vypnutý. Základňu nekladajte do vody, ináč hrozí poškodenie jej komponentov.
4. Čas mixovania naprázdno je 5s. Najdlhší čas mixovania je 40s. Ak čas mixovania naprázdno prekročí 5s alebo čas mixovania prekročí 40s, zariadenie sa automaticky zastaví s blikajúcou zelenou kontrolkou. Pred reštartom zariadenia, najprv resetujte vypínač a potom ho zapnite. Nemixujte veľkú záťaž, aby ste predišli preťaženiu el. komponentov a predĺžili životnosť zariadenia.
5. Ak sa mixér zastaví z dôvodu zablokovania kúskom ovocia, zakrátko sa spustí ochranná procedúra: automatické vypnutie a kontrolka bude blikať červeno - modro. Po vypnutí kontrolka blikať prestane. Po zapnutí bude zariadenie opäť pracovať.
6. Príslušenstvo tohto zariadenia nesmie byť dezinfikované v mikrovlnke ani v teplote nad 50°C, spôsobilo by to jeho degradáciu.
7. Je zakázané príslušenstvo umývať v umývacích zariadeniach ako je napr. umývačka riadu.
8. Príslušenstvo je zakázané umývať kovovou vatou, abrazívnymi alebo agresívnymi prostriedkami.
9. Tento výrobok ja navrhnutý exkluzívne pre výrobu džúsov, nie pre mixovanie mäsa, jadier alebo orechov.
10. Uskladnite mimo dosahu detí. Nedovoľte aby so zariadením manipulovali osoby so zníženým mentálnym vnímaním.
11. Výrobok je určený iba pre osobné použitie alebo použitie pre rodinu. Ak sa vyskytne porucha, kontaktujte zákaznícky servis. Výrobok nerozoberajte ani neopravujte. Stratíte tak nárok na záručný servis.

Produkt	USB mixér
Kapacita nádoby	530 ml
Model motora	7.4 V
Otáčky motora	Naprázdno: <22 000rpm V záťaži: < 15 000rpm
Pracovný prúd	10 - 18A
Kapacita batérie	4000 mAh
Režim nabíjania	Powerbanka alebo Nabíjačka pre mobil
Čas nabíjania	cca 3 hodiny
Pracovný čas cyklu	40s
Materiál čepeľí	SUS304
Materiál produktu	ABS+PC

1. Pred použitím prosím nalejte do pohára vodu a zapnite zariadenie, aby sa pohár umyl.
2. Ovocie nakrájajte na kúsky 1.5x1.5cm, vložte ich do pohára a potom doň nalejte mlieko alebo vodu. Mixér otočte hore dnom a zapnite. Ako náhle čepele mixéra začnú pracovať, pretočte mixér do pôvodnej polohy, čím sa začne mixovať džús.
3. Ak sú kúsky ovocia pre mixovanie príliš veľké, mixér reštartujte. Rovnako môžete mixérom pri mixovaní potriať, čím bude výsledný nápoj jemnejší.
4. Pri miešaní nápoje inej chuti pohár najprv umyte. Jednoducho nalejte do pohára vodu a zapnite mixér, čím sa nádoba umyje.

Tipy

Pred použitím sa uistite, že batéria je plne nabitá a že je príslušenstvo čisté. Tento výrobok ma dvojitú ochranu. Výrobok pracuje iba vtedy, ak je pohár zasunutý do základne.



KROK 1:

Nalejte 3/5 vody alebo iného nápoja



KROK 2:

Vložte do pohára kúsky ovocia (odporúčaná veľkosť 1.5x1.5cm)



KROK 3:

Utiahnite kryt a uistite sa že sú šípky na základni a na poháre zarovnané



KROK 4:

Mixér držte trochu nahnutý a dvakrát stlačte štart



KROK 5:

Aby sa ovocie kompletne rozmixovalo, zatraste s mixérom zo strany na stranu



KROK 6:

Po 40 sekundách mixér automaticky zastane a vy si môžete vychutnať svoj nápoj

Porucha	Analýza	Riešenie
1. Nie je možné spustiť zariadenie, bliká červená kontrolka	Vybitá batéria	Nabite batériu
2. Pri chode bliká zelená kontrolka	Chod naprázdno presiahol 5s, alebo mixovanie prekročilo 40s	Reštartujte
3. Pri chode bliká červená kontrolka	Zablokovaný motor	Vyberte veľké kúsky ovocia a reštartujte
4. Netesnosť	Problém s tesnením	Znovu nasadte tesnenie
5. Striedajúco bliká červená a modrá kontrolka	Magnet nie je zarovnaný so snímačom	Je potrebné dotiahnuť veko pohára

1. Pred použitím sa presvedčte, že je batéria plne nabitá
2. Pre zostávajúcu kapacitu batérie stlačte tlačidlo
3. Pri dlhšom čase bez používania, najprv nabite
4. Skladovanie vybitej batérie na obdobie dlhšie ako 1 mesiac môže viesť k jej poškodeniu. Samo vybíjanie zo stavu plného nabitia potrvá 6 mesiacov. Ak skladujete mixér dlhší čas, pravidelne ho nabíjajte.

Priateľské pripomenutie.

Pre nabíjanie tohto zariadenia môžu byť použité nabíjačky mnohých druhov telefónov. Rovnako aj powerbanky. Po 3 hodinovom nabíjaní môžete pripraviť 10 - 12 pohárov nápoja. Ďakujeme, že používate náš mixér.