

MANUÁL

POUŽITIE:

1. Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie vzduchového chladiča.
2. Nastavte rýchlosť ventilátora stlačením tlačidla pre ventilátor. Môžete si vybrať z režimu Nízka, Stredná a Vysoká. Svetelné indikátory vedľa tlačidla vám ukazujú nastavenú intenzitu. Súčasne nastavujete aj intenzitu hmly (Nízka, Stredná a Vysoká)
3. Zapnite/vypnite/zmeníte farbu svetla stlačením tlačidla pre svetlo. Môžete si vybrať medzi plnými farbami alebo režimom farebného cyklu. Každým stlačením zmeníte farbu podsvietenia alebo ho zapnete/vypnete.

VÝMENA FILTRA:

Vodný filter by sa mal meniť každých 6 mesiacov, alebo keď máte pocit, že chladič vzduchu nefunguje tak, ako by mal.

1. Ozdpojte zariadenie zo zásuvky
2. Jemne zatlačte na uvoľňovaciu západku na spodnej časti prednej mriežky a stiahnite



mriežku nadol a smerom od zariadenia. Odložte ju bokom.

3. Uchopte filter a opatrne ho úplne vysuňte z jednotky.
4. Vložte nový filter do chladiča vzduchu.
5. Vložte hornú úchytku prednej mriežky do otvoru a zatlačte uvoľňovaciu úchytku späť na miesto.

Špecifikácie:

Rozmery: 16,7 X 16,7 X 16,7 cm

Príkon: 5W

Kapacita nádržky na vodu: 550 ml

Rozhranie napájania: Micro USB,5V 1A