

## **Pro Gamer Bezdrátová dobíjecí tichá herní myš**

1. vložte přijímač do USB rozhraní počítače.
2. zapněte hlavní vypínač na spodní straně myši. Bezdrátovou optickou myš si můžete snadno vychutnat, když se na obrazovce počítače objeví kurzor.

Když myš reaguje pomaleji, je to normální. V takovém případě je třeba ji nabít.