

# Elektrický bicykel

# Návod na obsluhu

---

Pred prvým bicyklovaním si  
Prosím prečítajte tento návod na obsluhu!



 ECO-FLYING

MODEL:

**F501**





Model: F501

# Obsah

Varovanie	02
Bezpečnostné opatrenia	03
Komponenty elektro bicykla	04
Montáž sedadla	05
Montáž pedálov	06
Montáž sedadla	07
Demontáž vkladacej batérie a režim nabíjania (priame nabíjanie)	08
Demontáž vkladacej batérie a režim nabíjania	09
Návod na obsluhu ovládania	10
Demonštrácia chýb	11
Údržba	12
Popredajný servis	13



## Kontrola pred jazdou

# Varovanie!

**Pred jazdou na Bicykli by ste mali vykonať tieto kontroly.**

1. Sedadlo (či neprekračuje limitnú čiaru alebo je pevne zaistené).
2. Zvonček (Zvoní dobre?)
3. Riadidlá alebo predstavec (nie sú nad limitnou čiarou, sú pevne zaistené?)
4. Predné a zadné brzdy (či fungujú normálne, či nie je lanko zhrdzavené, či je páčka pevná?)
5. Blatník (či nenaráža na pneumatiku).
6. Batéria (svieti alebo nie).
7. Predná a zadná brzda (Či funguje dobre, či brzdí dobre alebo nie. ).
8. Špice (žiadne prasknuté a žiadne chýbajúce špice).
9. Predný a zadný náboj (skontrolujte, či je pripevnený vo vidlici).
10. Zadný nosič (skontrolujte, či je dobre utiahnutý).
11. Batéria (či je správne nainštalovaná a upevnená).
12. Kľuka pedálu (bez divných zvukov).
13. Reťaz (či nie je natiiahnutá, či v nej nie sú zaseknuté kamienky, preskakovanie zubov).
14. Kolesá (drnčanie, špice, drnčanie nábojov, ohýbanie, či je tlak v pneumatikách vhodný).
15. Motor (Nie je uvoľnený, reťaz hladko stúpa a klesá?).



## Bezpečnostné opatrenia



1. Nепrevážajte osobu na zadnom nosiči.
2. Vyhňte sa príliš dlhému oblečeniu, aby sa nezachytilo do kolesa alebo pedálov.
3. Nepúšťajte volant okrem ukázania smeru jazdy "smerovky".
4. Vyhňte sa odevom, ktoré sa ľahko zachytávajú o kolesá alebo reťaz.
5. Nejazdite, keď je viditeľná čiara limitu vyťahnutia sedadla alebo riadidiel.
6. Používajte predné a zadné brzdy a pri zastavení nenechávajte nohy na pedáloch.
7. Nejazdite na e-bicykli v šere a najmä v noci (pred jazdou v noci skontrolujte stav batérie).
8. Nejazdite, keď sa necítite dobre, ste opití alebo beriete lieky...
9. Pri jazde nenoste šmykľavé topánky (napríklad sandále) ani topánky na vysokom opätku.
10. Pri jazde alebo zastavení nepoužívajte mobilný telefón.
11. Noste slúchadlá počas jazdy na bicykli podľa zákona o cestnej premávke.




## Elektrický bicykel Pomenovanie častí






## Zloženie bicykla



- Zdvihnite riadidlá zdola nahor, ako na obrázku 2.



- Nasadte sklopnú rukoväť a zaistíte zámok.
- Otvorte kryt, zaistíte rýchlo uzáver a môžete nastaviť sklon riadidiel



## Montáž sedadla



➤ Otvorte svorku a umiestnite sedlovku.




➤ Nastavte sedlovku do vhodnej výšky a zaklapnite svorku sedlovky

## Montáž pedálov



### ► Poznámka:

Pedál sa môže počas inštalácie nakláňať a posúvať, ale nesmie sa ťahať násilu. Je potrebné nájsť správnu polohu a montáž bude jednoduchá.



- Pred inštaláciou by ste mali sledovať polohy pedálu (dolná časť ukazuje všeobecnú polohu) L zodpovedá ľavému obrázku (1) a R zodpovedá pravému (3).

- Pre inštaláciu pedálu otočte a dotiahnite pomocou nástroja. Obe strany pedálu sú v smere dopredu.





## Demontáž vkladacej batérie a režim nabíjania (priame nabíjanie)



- ▶ Otvorte kryt konektora a zasuňte jack priamo do otvoru.



- ▶ Po pripojení napájania červený indikátor ukazuje začiatok nabíjania. Zelené svetlo znamená, že nabíjanie je dokončené.



## Demontáž vkladacej batérie a režim nabíjania



- Pod rámom e-bicykla je jeden otvor, na odomknutie rámu je potrebný ďalší kľúč a na jeho uvoľnenie otvorte svorku.
- Vytiahnite batériu a zložte ebike.



- Vytiahnite batériu von, na pravej strane batérie, je otvor pre nabíjanie.

## Pokyny na ovládanie



1. Rýchlosť
2. Svetlo
3. Batéria
4. Vzdialenosť



## Demonštrácia chýb

### 1. Batériu nie je možné nabiť

Riešenie: Prosím, kontaktujte nás, ak po serióznej kontrole pripojenia napájania atď. nie je možné batériu nabiť. Nabíjačku je možné vymeniť.

### 2. Otvor so závitom je chybný

Poznámka: Pred zložením ho dôkladne skontrolujte, pri zarovnávaní ho zarovnajte so závitovým otvorom a utiahnite skrutku. (Ak nezarovnáte otvor so závitom a dotiahnete skrutku, otvor so závitom sa môže poškodiť)

### 3. Batéria alebo LCD displej nefunguje správne.

Poznámka: Batéria a LCD displej sú vodotesné, ale buďte opatrní, s veľkým množstvom vody alebo ak prší silný dážď.



## Údržba

**Bicykel musí byť pravidelne udržiavaný a kontrolovaný. Dôležitý je dôraz na prevodovku, tri brzdové systémy a hriadele.**

**Pracovný systém: Niektoré časti je potrebné premazať.**

- (1) Pohyblivá časť lanka brzdovej tyče (predná a zadná) [materiál brzdy: ušľachtilá oceľ (bez azbestu)]
- (2) Reťaz
- (3) Lanká
- (4) Pohyblivé časti zadnej prehadzovačky (zadná prehadzovačka) a prednej prehadzovačky (predná prehadzovačka)

**2. Brzdy:** Ypsilonovú brzdu vymeňte raz ročne. Ak však nájdete hrdzu alebo opotrebované, vymeňte ju skôr. Ak nie sú použiteľné, mali by ste skontrolovať brzdovú gumu.

**3. Hriadel':** Správne namažte, aby sa predné koleso, kľuka prevodovky a zadné koleso pohybovali hladko.

**4. Lanká:** Pri vniknutí prachu a vlhkosti môže zhrdzavieť brzdové a prehadzovacie lanká. Lanká by ste mohli raz za dva roky vytiahnuť z hadičky a premazať.

## 5. Pneumatiky

- (1) Nesmú byť príliš nahustené
- (2) Pneumatiky sa môžu na mokrom povrchu ľahko šmýkať. Po zaschnutí môžete reťaz namazať.
- (3) Nemažte pneumatiky a ráfiky.
- (4) Po dlhšom používaní pneumatík ich vymeňte, čím sa predĺži používanie bicykla.



## Popredajný servis

### O montáži

Bicykel je na 85% zmontovaný, ale niektoré diely musí zmontovať sám kupujúci, ako pedále, sedlo, predné koleso atď. Pre bezpečnú jazdu si pred odchodom všetko skontrolujte a vyskúšajte. Po kontrole a nastavení

Ak sa vyskytne nejaká abnormalita, kontaktujte svojho predajcu. Ak nemáte skúsenosti s montážou, cyklopredajňa by vám mohla pomôcť ju dokončiť.

### Poškodenie a škrabance

Aby sa predišlo poškodeniu, výrobcovia ECO-FLYING balili všetky bicykle do peny a kartónu. Ak sú niektoré diely poškodené, urobte pár fotiek týchto dielov a pošlite ich vášmu predajcovi, ktorý vám ponúkne riešenie. Ak majú diely škrabance, naneste na ne farbu.

### Nastavenie prehadzovačky

Aj keď bola namontovaná prehadzovačka, ktorá bola vyrobená spoločnosťou ECO-FLYING, bola počas prepravy bez pohybu. V prípade akýchkoľvek problémov s nastaveným prehadzovačky sa obráťte na zodpovednú osobu.

Leto je obdobím, keď je prepichnutie pneumatík oveľa jednoduchšie. Prosím buďte opatrní. Pred nahustením pneumatík je potrebné ich skontrolovať.

(1) Stlačte pneumatiku a skontrolujte stav vzduchu.

(2) Skontrolujte ventil.

(3) V dôsledku vysokej teploty dochádza k tepelnej rozťažnosti, pneumatika bude mať tendenciu sa prepichnúť bez ohľadu na kvalitu.

### O konfiguráciách

Vzhľadom na sériovú výrobu a rôzne šarže prosím pochopte, že položka nemusí byť rovnaká ako obrázky v brožúre, ale garantujeme, že zmenené diely budú aktualizované.

 ECO-FLYING

