

#### Technické parametre produktu

Názov produktu: Palubný viacúčelový masážny vankúš  
Vstupné DC napätie: 12V  
Vstupný prúd: 1,5-2,0A  
Menovitý výkon: 20W  
Bezpečný dizajn: -[E]-  
Napájací zdroj: -(←→)



#### Často kladené otázky

Číslo	Úkaz	Možná príčina	Riešenie
1	V prevádzkovej aplikácii zaznie zvuk „xixixudada“. Produkt vo funkčnom stave	Alebo zvuk trenia medzi masážnou loptičkou a látkovým obalom	Nepredstavuje žaden problém
2	Zariadenie sa nespúšťa	Výrobok je príliš horúci zateagovala ochrana. Napájacia zástrčka alebo zásuvka je zdrojom dymu, nie sú dobre zapojené Smerový Prepínač je v strednej polohe	vypnite ho na 30 minút, aby ste ho mohli znova použiť Dobre zapojte zásuvku Smer doľava alebo doprava

Ak odstránite vyššie uvedené a napriek tomu dôjde k akejkoľvek abnormálnej situácii, kontaktujte miestneho distribútora a požiadajte ho o údržbu a opravu

#### Ovládanie jedným dotyk:

- stlačte 1x - začne horúci obklad + vibrovanie
- stlačte 2x - začne horúci obklad + masáž
- stlačte 3x - stopnete horúci obklad
- stlačte 4x - prístroj prestane fungovať

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Prečítajte si prosím bezpečnostné opatrenia v príručke a užite si svoj nový masážny prístroj. Majte túto príručku dostupnú pre prípadné nahliadnutie.

#### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nepoužívajte vo vlhkom alebo špinavom prostredí.  
Nepoužívajte, ak je izbová teplota vyššia ako 104 stupňov F

#### PREVENTÍVNE OPATRENIA

Ak máte nasledujúce ochorenie alebo stav, pred použitím sa poraďte so svojim lekárom: Zlyhanie srdca, zlyhanie obličiek, infekcia povrchových žíl (nazývaná flebitída) alebo mäkkých tkanív (nazývaná celulitída) v nohách alebo inde, krvné zrazeniny v nohách a poruchy krvácania.

#### PREVÁDZKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nepoužívajte s mokrymi rukami.  
Nepoužívajte vo vode,  
Neťahajte za kábel ovládača.  
Na ovládač nekladte ťažké predmety.

#### PREVÁDZANIE MASÁŽE

Počas masáže dbajte na to, aby boli masážne hlavice na rovnakých stranách krku, aby ste odstránili zbytočné nepohodlie.  
Počas používania masážneho prístroja nespíte.  
Nepoužívajte pod vplyvom omamných látok.  
Nemasírujte priamo ruky, lakty, kolená, prsia alebo oblasť brucha.  
Nepoužívajte dlhšie ako 30 min.

# Používateľská príručka

## Palubný multifunkčný masážny vankúš



#### BODY DO POZORNOSTI

1. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, NEŤAHAJTE ručný ovládací gombík. Odpojte napájací kábel potiahnutím za zástrčku. Neťahajte za kábel.
2. Ak masážny prístroj nefunguje, vypnite ho a prestaňte ho používať.
3. Nedovoľte deťom používať alebo hrať sa so zariadením.
4. V prípade nepohodlia prerušte používanie.
5. Pred použitím konzultujte používanie s lekárom, ak ste tehotná, máte horúčku, zhubný nádor, máte ochorenie srdca, zotavujete sa po chirurgickom zákroku alebo máte akútne ochorenie.
6. Nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou, vysokým tlakom, v blízkosti zdrojov vody alebo ohňa.
7. Uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov, Ak je materiál produktu porezaný alebo roztrhnutý dajte zariadenie opraviť.
8. Pred utieraním vlhkou handričkou odpojte od zdroja napájania.
9. Nepoužívajte, ak je napájací kábel rozstrapkaný alebo poškodený.
10. Záručná doba výrobku je jeden rok a nevzťahuje sa na obal.

#### K PREVÁDZKE

1. Zapojte do elektrickej zásuvky alebo použite napájací adaptér do auta, keď ste vo vozidle.
2. Pre spustenie masážneho vankúša navoľte smerový spínač. Odporúča sa používať v 10 až 15 minútových intervaloch.
3. Vypnite otočením ovládača do strednej polohy a odpojením napájacieho kábla alebo adaptéra pre použitie v aute.